



**SOUNDLINK FLEX**

**START HERE →**

①




**Download the Bose Connect app to:**

Set up your speaker.

Manage *Bluetooth*® devices.


Get updates and new features.


②



**Charge your speaker** using the USB Type-C® charging cable (wall-charger not provided).

③




**Press the Power button**  so the app can find your speaker.

①




②



③



## DANSK


- ① **Download Bose Connect-appen for at:**  
 Konfigurere din højttaler.  
 Administrere *Bluetooth*-enheder.  
 Få opdateringer og nye funktioner.
- ② **Oplad din højttaler** ved hjælp af USB-C®-opladningskablet (vægoplader medfølger ikke).
- ③ **Tryk på tænd/sluk-knappen** , så appen kan finde din højttaler.

## DEUTSCH

- ① **Laden Sie die Bose Connect-App herunter, um:**  
 Ihren Lautsprecher einzurichten.  
*Bluetooth*-Geräte zu verwalten.  
 Updates und neue Funktionen zu erhalten.
- ② **Laden Sie Ihren Lautsprecher** mithilfe des USB-C-Ladekabels auf (Wandladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).
- ③ **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste** , damit die App Ihren Lautsprecher finden kann.


## DUTCH

---

- ① **Download de Bose Connect-app om:**  
De luidspreker te configureren.  
*Bluetooth*-apparaten te beheren.  
Updates en nieuwe functies op te halen.
- ② **Laad de luidspreker op** met de USB-C-oplaadkabel (wandoplader niet bijgeleverd).
- ③ **Druk op de aan-uitknop**  zodat de app de luidspreker kan vinden.


## ESPAÑOL

---

- ① **Descargue la aplicación Bose Connect para:**  
Configurar el altavoz.  
Controlar dispositivos *Bluetooth*.  
Acceder a las actualizaciones y nuevas funciones.
- ② **Cargue el altavoz** con el cable de carga USB-C (cargador de pared no suministrado).
- ③ **Presione el botón de encendido**  para que la aplicación pueda encontrar el altavoz.


## FINNISH

---

- ① **Lataa Bose Connect -sovellus, jotta voit** määrittää kaiuttimen asetukset hallita *Bluetooth*-laitteita saada päivityksiä ja uusia ominaisuuksia.
- ② **Lataa kaiutin** USB-C-latausjohdolla (seinälaturi ei sisälly toimitukseen).
- ③ **Paina virtapainiketta** , jotta sovellus löytää kaiuttimen.

## FRANÇAIS


---

- ① **Téléchargez l'application Bose Connect pour :**  
configurer votre enceinte ;  
gérer les appareils *Bluetooth* ;  
obtenir des mises à jour et de nouvelles fonctions.
- ② **Chargez votre enceinte** à l'aide du câble de charge USB-C (chargeur mural non fourni).
- ③ **Appuyez sur la touche d'alimentation**  afin que l'application détecte votre enceinte.

①



②



③




## ITALIANO

① **Scarica l'app Bose Connect per:**

Configurare il diffusore.

Gestire i dispositivi *Bluetooth*.

Scaricare aggiornamenti e nuove funzioni.

② **Carica il diffusore** con il cavo di carica USB-C (caricatore da parete non fornito).③ **Premi il pulsante di accensione**  per consentire all'app di individuare il diffusore.

## MAGYAR

① **Töltse le a Bose Connect alkalmazást a következő feladatok elvégzéséhez:**

A hangszóró üzembe helyezése.


*Bluetooth*-eszközök kezelése.

Frissítések és új funkciók beszerzése.

② **Töltse fel a hangszórót** az USB-C típusú töltőkábel használatával (a fali töltő nem része a csomagnak).③ **Nyomja meg a főkapcsolót** () , hogy az alkalmazás meg tudja keresni a hangszórót.


## NORSK

---

- ① **Last ned Bose Connect-appen for å**  
konfigurere høyttaleren  
administrere *Bluetooth*-enheter  
få oppdateringer og nye funksjoner
- ② **Lad høyttaleren** med USB-C-ladekabelen  
(vegglader følger ikke med).
- ③ **Trykk på på/av-knappen**  slik at appen kan  
finne høyttaleren.


## POLSKI

---

- ① **Pobierz aplikację Bose Connect, aby korzystać  
z następujących funkcji:**  
Konfiguracja głośnika.  
Zarządzanie urządzeniami *Bluetooth*.  
Korzystanie z aktualizacji i nowych funkcji.
- ② **Naładuj głośnik** przy użyciu przewodu USB-C  
(brak ładowarki sieciowej w zestawie).
- ③ **Naciśnij przycisk zasilania** , aby aplikacja  
mogła wykryć głośnik.


## PORTUGUÊS

---

- ① **Baixe o aplicativo Bose Connect para:**  
Configurar seu alto-falante.  
Gerenciar dispositivos *Bluetooth*.  
Obter atualizações e novos recursos.
- ② **Carregue seu alto-falante** usando o cabo  
USB-C (carregador de parede não fornecido).
- ③ **Pressione o botão Liga/Desliga**  para que  
o aplicativo possa localizar seu alto-falante.

## SVENSKA


---

- ① **Ladda ner Bose Connect-appen för att:**  
Ställa in högtalaren.  
Hantera *Bluetooth*-enheter.  
Få uppdateringar och nya funktioner.
- ② **Ladda din högtalare** med  
USB-C-laddningskabeln (nät dosa medföljer inte).
- ③ **Tryck på strömknappen**  för att appen ska  
kunna hitta högtalaren.

①



②



③




ไทย


- ① ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน **Bose Connect** เพื่อ:  
ตั้งค่าลำโพงของคุณ  
จัดการอุปกรณ์ *Bluetooth*  
รับอัปเดตและคุณสมบัติใหม่ๆ
- ② ชาร์จลำโพงของคุณโดยใช้สายชาร์จ USB-C  
(ไม่ได้ให้ที่ชาร์จเสียบผนังมาด้วย)
- ③ กดปุ่มเปิด/ปิด  $\text{⏻}$  เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถค้นพบลำโพงของคุณ


한국어


- ① **Bose Connect 앱을 다운로드하여:**  
스피커를 설치합니다.  
*Bluetooth* 장치를 관리합니다.  
업데이트와 새로운 기능을 가져옵니다.
- ② USB-C 충전 케이블을 사용하여 **스피커를 충전**합니다(콘센트용 충전기는 제공되지 않음).
- ③ 앱이 스피커를 찾을 수 있도록 **전원 버튼**  $\text{⏻}$  을 누릅니다.



- ① **下载 Bose Connect 应用以进行以下操作：**  
设置扬声器。  
管理 *Bluetooth* 设备。  
获取更新和新功能。
- ② **为扬声器充电**，使用 USB-C 充电线（未提供插座充电器）。
- ③ **按电源按钮** ，让应用找到扬声器。

- ① **下載 Bose Connect 應用程式以執行以下操作：**  
設定揚聲器。  
管理 *Bluetooth* 裝置。  
取得更新和新功能。
- ② **為揚聲器充電**，使用 USB-C 充電線（未提供插座充電器）。
- ③ **按下電源按鈕** ，使應用程式能夠找到揚聲器。


- ① **次の機能を使用するため、Bose Connect アプリをダウンロードしてください。**  
スピーカーをセットアップする  
*Bluetooth* 対応機器を管理する  
アップデートと新機能を適用する
- ② USB-C 充電ケーブルを使って、**スピーカーを充電します**（ウォールチャージャー別売）。
- ③ **電源ボタン**  を押して、アプリでスピーカーを検出できるようにします。

- ① **इसके लिए Bose Connect ऐप डाउनलोड करें:**  
अपना स्पीकर सेट करें।  
*Bluetooth* डिवाइस प्रबंधित करें।  
अद्यतन और नई सुविधाएँ प्राप्त करें।
- ② **USB-C चार्जिंग केबल** (दीवार-चार्जर प्रदान नहीं किया गया) का उपयोग करके अपने स्पीकर को चार्ज करें।
- ③ **पावर बटन**  दबाएं ताकि ऐप आपके स्पीकर को ढूँढ सके।


①



②



③



РУССКИЙ

### ① Загрузите приложение Bose Connect в папку, чтобы:

Настроить динамик.

Управлять устройствами *Bluetooth*.

Получить обновления и новые функции.

### ② Зарядите свой динамик с помощью для зарядки USB-C (зарядное устройство в комплект не входит).

### ③ Нажмите кнопку питания , чтобы приложение смогло распознать динамик.

العربية

### ① قم بتنزيل تطبيق Bose Connect من أجل:

إعداد سماعتك.

إدارة أجهزة *Bluetooth*.

احصل على التحديثات والميزات الجديدة.

### ② اشحن سماعتك باستخدام كبل الشحن USB-C

(شاحن الجداري غير متوفر).

### ③ اضغط على زر الطاقة لكي يتمكن التطبيق من العثور

على سماعتك.





**[worldwide.Bose.com/Support/Flex](https://worldwide.bose.com/Support/Flex)**



866668-0010